

monteringsanvisning

ROD MED SKENA [vägg]

tylösand
display

TylösandDisplay AB
Tel: 035-17 17 86 E-post: info@tylosanddisplay.se
www.tylosanddisplay.se

MONTERINGSANVISNING ROD VÄGG MED SKENA

Montera toppfäste **A** (i takskenan) och bottenfästet **B** (i golskenan) och var noggrann att få dem i absolut "lod". Se till att vingarna på respektive fäste vrids in ordentligt i skenan för maximalt fäste. Spänn fast låsringen **C** med lagom kraft.

Skruva fast en rod i toppfäste **A**. Förläng roden med lämpligt antal hela rods.

Tag en ny rod och stick ner den gängade änden så långt ner i det undre fästet så att den gängade delen (övergången mellan gänga och slät rod) kommer jäms med övre kanten på fästet. Håll roden i detta läge och gör ett märke där den övre roden slutar. Lägg till 10 mm och gör ett nytt märke. (Roden ska vara 10 mm längre än avståndet mellan det nedersta hela roden och övre kanten på bottenfäste **B**.)

Kapa roden vid det nya märket och ta bort ev. grader. (se tipsruta)

Trä på detaljerna **D, E och F** på avkapade roden. Skruva på den avkapade roden på den tidigare monterade roden

Spänn fast låsring **F** ca 10 mm ovanför bottenfästet.

Skruva på justerhylsan **D** på bottenfäste **B** och då spänns roden automatiskt.

Fortsätt sedan med nästa rod och med c/c avstånd enligt tidigare tabell (sid 2).



